

# EXTRANET CARTO

## **Manuel d'utilisation**

**Version 1.2**



## Table des matières

1.	Pré-requis d'utilisation du service Extranet Carto .....	5
2.	Connexion.....	6
3.	Présentation générale .....	9
3.1	Les plans .....	9
3.2	Interface .....	12
3.3	La Barre des menus .....	13
3.4	Barre d'outils .....	14
3.5	Scénarios d'affichage.....	15
4.	Se Localiser .....	16
4.1	Lancer une recherche par lieu .....	17
4.1.1	Recherche par adresse .....	18
4.1.2	Recherche par coordonnées.....	20
4.1.3	Le permalien .....	21
4.2	Visualiser les résultats sur le plan .....	22
4.3	Gérer les résultats dans le panneau « Résultats de la recherche » .....	24
5.	Consulter les données attributaires .....	26
5.1	La fiche attributaire .....	27
6.	Optimiser la navigation .....	28
7.	Utiliser les outils .....	39
7.1	Outil de dessin .....	39
7.2	Outil de mesure .....	40

7.3	Transparence des plans.....	40
7.4	Module d'impression et d'export.....	41
7.4.1	Imprimer.....	42
7.4.2	Exporter.....	43
7.4.3	Copier pour coller dans un document.....	44
7.5	Street View .....	45
7.6	Copier du texte.....	46
7.7	Modifier la couleur des scan25 .....	46
8.	Annexe : plages d'échelles .....	47
9.	FAQ.....	48

## 1. Pré-requis d'utilisation du service Extranet Carto

### ➤ Pour accéder à EXTRANET CARTO, il est nécessaire :

- D'être connecté à un réseau internet.
- D'obtenir un « identifiant » et « un mot de passe ».

### ➤ Pour obtenir un « identifiant » et « un mot de passe », il faut avoir :

- Un numéro de convention liant ERDF à la structure AODE.
- L'adresse mail d'un référent de l'organisation AODE.

### ➤ Les prérequis techniques :

- Matériel :
  - 1 Go de mémoire vive.
- Logiciel :
  - Java 6 ou supérieur
  - Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2010
- Système d'exploitation :
  - Windows 8.1, Windows 8; Windows 7; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3.

## 2. Connexion

- 1 Ouvrir un navigateur internet et entrer l'URL suivante : <https://www.extranetcarto-erdf.fr>
- 2 Cliquer sur le bouton « Extranet Carto » de la page d'accueil.


The image shows a screenshot of a web browser displaying the 'Extranet Carto' website. The browser's address bar shows the URL <https://www.extranetcarto-erdf.fr>, with a red circle and the number '1' highlighting it. The website header features the ERDF logo and the text 'Extranet Carto Outil de consultation de la cartographie Moyenne et Grande Echelle de ERDF'. A navigation bar includes 'Page d'accueil' and 'Extranet Carto', with the latter highlighted by a red rectangle and a red circle with the number '2'. Below this, there are sections for 'Documentations' and 'Actualités'. The 'Actualités' section contains a news item dated '02/03/2015' with text about the service. Overlaid on the bottom right is a Firefox dialog box titled 'Opening sitel.jnlp'. It informs the user that they have chosen to open a JNLP file (3.6 KB) from the same URL. It asks 'What should Firefox do with this file?' and offers two options: 'Open with' (selected) and 'Save File'. The 'Open with' option is set to 'Java(TM) Web Start Launcher (default)'. A checkbox labeled 'Do this automatically for files like this from now on.' is highlighted with a red rectangle and a red circle with the number '3'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons, with 'OK' highlighted by a red rectangle.

3 Dans la fenêtre suivante, à la première connexion, cocher la case «**Do this automatically for files like this from now on.**» et cliquer sur le bouton «**ok**».

- 4 Dans la fenêtre suivante, à la première connexion, cocher la case « **ne plus afficher ce message ...** » et cliquer sur le bouton « **exécuter** ».




- 5 Saisir les identifiants de connexion et cliquer sur le bouton Connexion.




6

Si vos identifiants sont exactes, l'application apparaît, sinon un message d'erreur s'affiche.






Lorsque l'application n'est plus utilisée pendant **10 minutes**, elle se verrouille.








### 3.1 Les plans


## Fonds de plan Moyenne Echelle





## Réseaux Moyenne Echelle disponibles




## Emprises Vecteur et raster disponibles




Plan d'assemblage




Casé V3 géo-référencé




Folio V2+ non géo-référencé



Plan Raster non géo-référencé




Folio V2+ géo-référencé




Casé V2+ géo-référencé

## 3.2 Interface




### 3.3 La Barre des menus




A partir du menu « **Fichier** », il est possible d'ouvrir une nouvelle fenêtre.


**Ce menu est actif seulement lorsque l'on passe en mode multifenêtrage via le menu « Fenêtre ».**





Le menu « **Outil** », permet de modifier le mot de passe utilisateur.





Le menu « **Fenêtre** », permet de de gérer l'affichage des fenêtres :

- L'icône  s'affiche devant « **mode multi-fenêtrage** » dès lors que plusieurs fenêtres sont ouvertes. Il faut sélectionner ce mode pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre via le menu « **Fichier** ».
- Il est possible de ranger les fenêtres ouvertes en cascade, mosaïque horizontale ou verticale en cliquant sur le texte correspondant.
- Dans « **Préférences** », on trouve l'option « Automatisation de zoom panoramique » qui permet de faire défiler les plans dans la fenêtre d'affichage par un cliquer/glisser/relâcher de la souris. Après avoir activé ou désactivé cette option, il faut relancer l'application.




Le menu « **Aide** », permet d'accéder aux informations concernant la version d'Extranet Carto en cliquant sur « A propos », ainsi que la version de chacun de ses modules en cliquant sur « Version Modules ».




## 3.4 Barre d'outils

### 3.4.1 Barre d'outils de plan géo-référencé (fenêtre principale)



### 3.4.2 Barre d'outils d'un plan non géo-référencé




### 3.5 Scénarios d'affichage

- Cocher ou décocher les nœuds et/ou les couches du scénario d'affichage permet d'afficher ou de masquer les données dans la fenêtre.

**Info :**

Si les nœuds sont partiellement cochés, un point apparaît au niveau supérieur.

Si tous les nœuds sont cochés, une coche apparaît au niveau supérieur.




Si le thème est grisé, aucune donnée de celui-ci n'est affichée à cette échelle.

- Deux types de scénarios d'affichages sont disponibles :
  - 1/ Le scénario par défaut « **Données** » qui est figé. Aucune suppression des nœuds n'est possible.
  - 2/ Les scénarios personnalisés « **Personnel** » sont créés à la main de l'utilisateur. La suppression de nœuds est possible. (Voir le chapitre sur la création d'un scénario personnalisé)



## 4. Se Localiser



L'outil de **localisation** se compose des éléments suivants :

Un module de **recherche**, directement accessible dans le premier panneau rétractable qui apparaît sur la gauche de l'écran, composé d'un onglet « Lieu » avec 2 types de recherches disponibles : adresse ou coordonnées.

La visualisation des résultats proposés directement sur le plan sous forme d'**épingles** 📌.

NB : Tous les résultats trouvés apparaissent dans la fenêtre principale (ajustement automatique de l'échelle en fonction de la position des résultats).

Une fenêtre faisant apparaître les **résultats de la recherche** dans le second panneau rétractable.

Un plan d'ensemble permettant de situer la zone affichée à l'écran et de repositionner la vue affichée dans la fenêtre principale.



## 4.1 Lancer une recherche par lieu


### Recherche simple

Fenêtre affichée par défaut dans l'onglet lieu. Accès direct à la recherche par lieu simple, type Google.


The diagram illustrates the search interface with two main windows and their associated descriptions:

- Recherche (Simple Search):** This window is highlighted with a purple border. It contains a 'Lieu' input field, an 'Adresse' field with an example 'place des halles le havre ou 76400', and a 'Coordonnées' button. A purple arrow points from this window to its description.
- Recherche par coordonnées (Search by coordinates):** This window is highlighted with a green border. It contains fields for 'X(m)' and 'Y(m)', and a 'Zone Lambert 1' dropdown. A green arrow points from the 'Coordonnées' button in the 'Recherche' window to this window.
- Recherche détaillée (Detailed Search):** This window is highlighted with a blue border. It contains dropdown menus for 'Dép.' (SEINE-MARITIME (076)), 'Com.' (ALLOUVILLE-BELLEFOSSE (76001)), 'Rue' (ALL DES POMMIERS), and 'Num.' (3). It also has a 'Critères de recherche' section with a search icon. A blue arrow points from this window to its description.

### Recherche par coordonnées

Fenêtre masquée. Elle apparaît lorsque l'on clique sur le bouton .

### Recherche détaillée


 Fenêtre rétractable et masquée : elle apparaît lorsque l'on clique sur les flèches de droite. Elle permet d'accéder aux listes déroulantes des départements, communes, rues et numéros pour faire une recherche sur une adresse précise.


Le lancement de la recherche détaillée ne se fait qu'avec la loupe .

#### 4.1.1 Recherche par adresse

##### ➤ Recherche simple

Dans le champ libre, saisir l'adresse comme s'il s'agissait d'une recherche Google (nom de la ville / code Insee / rue et ville / adresse précise).

Cliquer sur l'icône  ou sur la touche entrée du clavier pour lancer la recherche.

Cliquer sur l'icône  pour effacer le champ de saisie.

- Il est également possible de sélectionner les recherches précédentes dans la liste déroulante.

→ On ne retrouve que les recherches effectuées sur la session en cours.

## ➤ Recherche détaillée

Il est également possible d'effectuer une recherche par lieu détaillée. Cela permet d'entrer une adresse complète via des listes déroulantes lorsque l'on hésite sur l'orthographe, le nom de la rue, etc.

**Recherche**

Lieu

Adresse, ex : *place des halles le havre* ou 76400

Coordonnées << Zone Lambert 1

X(m)

Y(m)

**Résultat recherche**

**Lieu**

Dép. SEINE-MARITIME (076)

Com. ALLOUVILLE-BELLESFOSSE (76001)

Rue ALL DES POMMIERS


Num. 3


**Critères de recherche**

.....Critères de recherche

**Info :** Il n'est pas nécessaire de saisir le département, **mais la commune doit-être renseignée.**

Effacer les données affichées

- 1 Afficher la fenêtre masquée en cliquant sur les flèches de droite.
- 2 Sélectionner les lieux dans les listes déroulantes : département, commune, rue et numéro de rue.  
*Remarque : Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs.*
- 3 Cliquer sur la loupe  pour lancer la recherche.

La dernière recherche détaillée effectuée est mémorisée dans la fenêtre masquée. Voici l'affichage obtenu si l'on affiche à nouveau la fenêtre masquée en cliquant sur le bouton .

**Lieu**

Dép. SEINE-MARITIME (076)

Com. ALLOUVILLE-BELLESFOSSE (76001)

Rue ALL DES POMMIERS

Num. 3

**Critères de recherche**

.....Critères de recherche

3 ALL DES POMMIERS, ALLOUVILLE-BELLESFOSSE, 76001 (76)

#### 4.1.2 Recherche par coordonnées

**Recherche**

Lieu

Adresse, ex : place des halles le havre ou 76400

Coordonnées

X(m) 999287

Y(m) 202674

Résultat recherche

Scénarios d'affichage

Impression

Plan d'ensemble

Zone Lambert 1

Zone Lambert 1

Zone Lambert 2

Zone Lambert 3

Zone Lambert 4


Lambert 2 Etendu

WGS84

Lambert 93

Conique Conforme 42

Pour faire une recherche par coordonnées :

- 1 Cliquer sur le bouton **Coordonnées** . Les champs dédiés à la recherche par coordonnées s'affichent alors.
- 2 Sélectionner le système de projection des coordonnées dans la liste déroulante.
- 3 Saisir les coordonnées dans les champs de saisie libre.
- 4 Cliquer sur l'icône  ou sur la touche entrée du clavier pour lancer la recherche.

Il est possible aussi de saisir des coordonnées en ° décimaux, convertis à partir de coordonnées GPS.

**Recherche**

Lieu

Adresse, ex : place des halles le havre ou 76400

Coordonnées

WGS84

Long (° déc.) 6.76536

Lat (° déc.) 43.42938

Résultat recherche


Recherches session

WGS84 (6.76536, 43.42938) (1)

Point : WGS84 (6.76536, 43.42938)

Point : WGS84 (6.76536, 43.42938)  
x = 1004913.54, y = 6266190.26

Les coordonnées saisies au cours de la session sont mémorisées : il est possible de les sélectionner dans les listes déroulantes.

Pour retourner sur la recherche par lieu simple, cliquer à nouveau sur l'icône  .

### 4.1.3 Le permalien


#### Principe:

Un permalien (ou URL codifiée) est une solution d'interopérabilité, permettant à une application tierce de se positionner dans Extranet Carto. Il permet de lancer dans Extranet Carto une recherche par coordonnées à l'aide d'une simple URL.

Aujourd'hui, il est possible d'utiliser un permalien pour se positionner sur un point de coordonnées.

#### Prérequis :

- Extranet Carto doit être démarré sur le poste client et l'utilisateur y être authentifié.
- Si Extranet Carto n'est pas lancé, un message d'erreur indiquant qu'aucun serveur ou Proxy n'est joignable s'affiche dans un navigateur Web.



#### Permalien de positionnement sur un point de coordonnées:

[http://localhost/geopos?projection=\[projection\]&x=\[coordonnée\]&y=\[coordonnée\]](http://localhost/geopos?projection=[projection]&x=[coordonnée]&y=[coordonnée])

Définition des champs:



[projection] = W84, LZ1, LZ2, L2ET ...

[coordonnées] = un couple (X,Y) d'entiers, exprimés en mètre, à l'exception de la projection WGS84 pour laquelle le format attendu est :

X=+/- d.ddddd (longitude)

Y=+/- d.ddddd (latitude)


PROJECTION	PERMALIEN EXEMPLE
L2E	<a href="http://localhost/geopos?projection=L2E&amp;x=355339&amp;y=2293493">http://localhost/geopos?projection=L2E&amp;x=355339&amp;y=2293493</a>
L93	<a href="http://localhost/geopos?projection=L93&amp;x=405715&amp;y=6728971">http://localhost/geopos?projection=L93&amp;x=405715&amp;y=6728971</a>
W84	<a href="http://localhost/geopos?projection=W84&amp;x=-0.8919&amp;y=47.61787">http://localhost/geopos?projection=W84&amp;x=-0.8919&amp;y=47.61787</a>
LZ1	<a href="http://localhost/geopos?projection=LZ1&amp;x=85000&amp;y=120000">http://localhost/geopos?projection=LZ1&amp;x=85000&amp;y=120000</a>
C42	<a href="http://localhost/geopos?projection=C42&amp;x=2228235&amp;y=1297515">http://localhost/geopos?projection=C42&amp;x=2228235&amp;y=1297515</a>




## 4.2 Visualiser les résultats sur le plan

Quelle que soit la recherche effectuée, chaque résultat trouvé est repéré par une punaise jaune dans la **fenêtre principale** (fenêtre d'affichage des plans). Si la recherche aboutit à plusieurs résultats, ils sont tous affichés à l'écran : l'échelle d'affichage s'adapte automatiquement.

### ➤ Exemple de plusieurs résultats trouvés :



### ➤ Exemple d'un seul résultat trouvé :




Le **plan d'ensemble** permet également de situer la vue affichée dans la fenêtre principale sur une zone plus large.

### 4.3 Gérer les résultats dans le panneau « Résultats de la recherche »

Le panneau « **Résultat recherche** » permet de :



- visualiser les recherches effectuées sur la session et se relocaliser en un clic.
- accéder au détail des résultats trouvés (adresse précise, cf. ci-dessous).
- mémoriser et supprimer des recherches.

Il est divisé en 2 parties :




Lorsque l'on effectue une recherche, elle apparaît en tête de liste sous « **Recherche session** » :

- *Un nœud est créé avec le nom de la recherche en bleu et le nombre de résultats trouvés entre parenthèses.*

		
NANTES,44109 (1)	→	Nom de la dernière recherche - 1 résultat trouvé
NANTES, 44109	→	Adresse du résultat affiché
NANTES (6)	→	Nom de la recherche précédente - 6 résultat trouvé
NANTES, 44109	→	Résultat trouvé 1/6
NANTES-EN-RATIER, 38273	→	Résultat trouvé 2/6
		
DOUAIS (2)	→	Nom de la dernière recherche - 2 résultat trouvé
(BOUEE, 44019)	→	Première commune faisant apparaître des résultats
LA DOUAIS	→	Résultat trouvé 1/2
(CORNEILHAN, 34084)	→	Deuxième commune faisant apparaître des résultats
R DOUAIS	→	Résultat trouvé 2/2

*Si aucun résultat n'est trouvé, la boîte de dialogue ci-dessous apparaît :*




Pour **afficher/masquer** les détails des résultats obtenus, cliquer sur les nœuds (+/-).




- ❑ Pour supprimer ou mémoriser une recherche :

Cliquer sur le nom d'une recherche : **clic gauche sur le texte en bleu**. Un pop-up s'affiche alors : cliquer sur l'option choisie pour lancer l'action.



- ❑ Pour se relocaliser en un clic à partir d'une recherche déjà effectuée (recherche effectuée sur la session active ou recherche mémorisée) :  
Cliquez simplement sur le résultat à partir duquel vous souhaitez vous relocaliser.



1 Clic gauche sur l'œil figurant sur la ligne du nom de la recherche pour afficher sur le plan **tous les résultats** de la recherche.

2 Clic gauche sur le texte noir du résultat final pour localiser sur le plan une des réponses en particulier.

## 5. Consulter les données attributaires

Les données attributaires des objets du réseau Moyenne Echelle viennent enrichir la représentation graphique existante du réseau électrique d'ERDF.


Cette évolution permet de fiabiliser la recherche d'ouvrages et de consulter, directement dans l'application Extranet Carto, les attributs des objets du réseau Moyenne Echelle en cliquant simplement sur l'objet en question dans la vue principale.

Liste des objets du réseau Moyenne Echelle concernés :



- ✓ *Poste Source*
- ✓ *Poste de distribution Publique*
- ✓ *Appareil de coupure Aérien HTA*
- ✓ *Tronçons HTA*
- ✓ *Tronçons BT*

## 5.1 La fiche attributaire

Pour consulter les données attributaires d'un objet :

- Activer l'**outil de consultation** en cliquant sur l'icône  dans la barre d'outils.
- Repérer les objets dans la fenêtre principale en les survolant avec la souris sans cliquer.
- Le pointeur souris se transforme en main dès qu'un objet attributaire est identifié et le type d'objet est indiqué. Seuls les objets activés dans le scénario d'affichage (nœud « **Attributs Moyenne Echelle** ») sont visibles.
- Cliquer sur l'objet choisi pour voir sa fiche attributaire.
- Les données attributaires s'affichent dans un pop-up : on l'appelle « **Fiche attributaire** ». Elle reste affichée à l'écran jusqu'à ce que l'on ferme volontairement la fenêtre en cliquant sur la croix rouge.

Je repère mon objet et je clique dessus pour voir sa fiche




Ferme la fiche

## 6. Optimiser la navigation

➤ Pour se déplacer sur le continuum géographique, après s'être localisé :

### ❑ Le zoom panoramique


Il permet de recadrer la zone affichée dans la fenêtre principale.

Sélectionner le zoom panoramique dans la barre d'outils (icône ) puis se déplacer dans la fenêtre principale à l'aide de cliqués-glissés (pan) avec la souris, comme sur Google.

L'emprise visible dans la fenêtre d'affichage est représentée dans le plan d'ensemble (dernier panneau rétractable sur la gauche) par un rectangle rouge. *Si l'on se déplace dans la fenêtre principale, le rectangle rouge se déplacera automatiquement dans le plan d'ensemble.*

### ❑ Le rectangle rouge du plan d'ensemble

Il est possible de se déplacer sur le continuum géographique avec le rectangle rouge du plan d'ensemble : cela modifie l'affichage dans la fenêtre principale.


Pour réaliser cela, passer la souris sur le rectangle rouge (le pointeur se transforme en double flèche  dès que celui-ci est identifié) et à l'aide du cliqués-glissés de la souris déplacer le rectangle sur le plan d'ensemble.

Il est possible également de déplacer le plan d'ensemble à l'aide du cliqués-glissés de la souris mais cette action n'aura aucune incidence sur la fenêtre principale.



### ❑ Le zoom molette ou +/-

Pour zoomer et dézoomer dans la fenêtre principale à l'endroit où se trouve le pointeur de la souris:


- Faire rouler la molette de la souris.


- cliquer sur les icônes « **Zoom +** » et « **Zoom –** » dans la barre d'outils  .

## ❑ Le zoom par sélection (ou zoom fenêtre)

- Sélectionner l'icône  dans la barre d'outils, puis positionner un rectangle dans la fenêtre principale à l'aide du cliqués-glissés de la souris. Cliquer ensuite sur l'accroche  pour désactiver la fonction.
- Une autre méthode consiste à presser la touche « **Shift** » sur le clavier et définir le rectangle du zoom avec la souris (cliqué-glissé).

### ➤ Pour modifier l'échelle d'affichage, après s'être localisé :

Cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils, puis sélectionner une échelle dans la liste déroulante. Cet outil permet de choisir l'échelle d'affichage de la vue principale. L'échelle du plan affiché dans la fenêtre principale est indiquée dans la barre du bas de l'écran à droite des coordonnées :



- Il n'est pas possible de visualiser l'échelle d'affichage du plan d'ensemble ni de la modifier. Elle s'adapte automatiquement.


- Pour visualiser les données au-delà des niveaux d'échelle minimum et maximum définis par défaut :

Utiliser l'icône « **Débrayer le zoom** »  dans la barre d'outils :


Cela permet de **forcer l'affichage des données lorsque l'on zoome et dézoome**.

Cette fonction permet par exemple d'afficher la grande échelle et la moyenne échelle dans une même fenêtre.

Exemple : L'affichage par défaut à l'échelle **1/828** contient uniquement les données SIG



En cliquant sur « **débrayer le zoom** », on fait apparaître la GE géo-référencée alors qu'elle n'est pas présente normalement à cette échelle (**1/828**):




A l'inverse, l'échelle 1/537 fait apparaître par défaut uniquement la grande échelle. En se positionnant sur un plan GE géo-référencé, on peut y ajouter les données moyenne échelle en « **débrayant le zoom** ».


Remarque : des limites d'affichage sont tout de même fixées pour l'utilisation de ces zooms (*voir en annexe1 les plages d'échelles disponibles*)




➤ Pour afficher/masquer les panneaux rétractables :

- Pour élargir la vue dans la fenêtre principale, il est possible de masquer les panneaux rétractables en cliquant sur l'icône  dans la barre d'outils :

Cliquer pour masquer le panneau rétractable.




Cela fait apparaître une partie du plan en +



- Pour afficher les panneaux rétractables, cliquer à nouveau sur l'icône  dans la barre d'outils.

➤ Pour gérer les fenêtres :


Pour ouvrir plusieurs fenêtres dans l'Extranet Carto, Il faut :




- 1 Etre en mode **Multifenêtrage** : cliquer sur « **Mode multi-fenêtrage** » dans menu « **Fenêtres** ».
- 2 Ouvrir une nouvelle fenêtre : Cliquer ensuite sur « **nouvelle fenêtre** » dans le menu « **Fichier** ».
- 3 Choisir le mode d'affiches des fenêtres (Cascade, Mosaïque horizontale ou verticale) dans le menu « **Fenêtres** ». *Par défaut, les fenêtres se superposent de façon à n'en afficher qu'une à l'écran.*

➤ Pour consulter les plans de détails :


- ☐ Les plans de détail format **V2+** (plans GE non géo-référencés) apparaissent sous forme d'images dans la vue principale. Un clic gauche simple sur ces images permet d'afficher les plans dans une nouvelle fenêtre.


Cliquer sur l'accroche du plan (icône )







- ❑ Pour faire apparaître les plans de détail adjacents, cliquer sur le lien vers le plan suivant représenté sous forme de flèche noire encadrée.


Cliquer sur le lien  (RacRiv).




Le plan adjacent apparaît dans la même fenêtre non géo-référencée.



- Il est possible de faire apparaître un plan de détail sans ouvrir de nouvelle fenêtre. Il faut pour cela se positionner sur un plan grande échelle géo-référencé dans la fenêtre principale et monter les plans de détail adjacents en cliquant sur le lien  (RacRiv) comme indiqué ci-dessus.

- ❑ Le plan de détail format **Raster** (plans GE non géo-référencés) apparaît sous forme d'image dans la vue principale. Un clic gauche simple sur cette image  permet d'afficher le plan dans une nouvelle fenêtre.




Le plan de détail Raster s'ouvre dans une nouvelle fenêtre non géo-référencée.

Contrairement au plan V2+ non géo-référencé, il n'est pas possible d'afficher un plan Raster avec un plan V2+ géo-référencé ou non, ou un autre plan raster dans la même fenêtre.

➤ Pour manipuler les plan non géo-référencés :

- L'outil « **Ajuster à la page** »

Lors de l'affichage d'un plan non géo-référencé, l'icône  apparaît dans la barre d'outils. Cette fonction permet de recentrer l'affichage des données dans la vue du plan non géo-référencé.


- L'outil « **Orienter Plein Nord** »

Lors de l'affichage d'un plan non géo-référencé, l'icône  apparaît dans la barre d'outils. Cet outil permet d'orienter les plans NGF, plein nord.


➤ Pour afficher un plan géo-référencé à partir d'un plan non géo-référencé :

- Lorsqu'un plan non géo-référencé est ouvert, une flèche circulaire ↻ située à côté de la référence du plan indique que le plan mitoyen est géo-référencé.
- En cliquant sur cette flèche, un message apparaît, signalant la bascule sur la fenêtre principale. En validant le message, le plan non-géo-référencé bascule vers la fenêtre géo-référencée.

Fenêtre non géo-référencée



Fenêtre principale géo-référencée



- Vous pouvez ensuite monter les plans non géo-référencés voisins avec le lien ⓘ. Ils seront intégrés dans le continuum géographique.
- Pour dés-afficher un plan non géo-référencé qui est monté dans le continuum, faire un clic droit dans la fenêtre d'affichage à l'emplacement du plan, puis cliquer sur les pans de la liste pour les masquer ou les afficher:

Street View			
Masquer			
Grande Echelle V3			Plan masqué
Grande Echelle V2+	●	06010216.159	
Plan d'Assemblage		06040400.159	
Fonds de Plan Cadastre		06020216.159	Plans affichés

➤ Pour gérer les thèmes et les couches :

La gestion des thèmes et des couches s'effectue à partir du panneau rétractable intitulé « **Scénarios d'affichage** ».

Ce panneau permet de sélectionner les données (thèmes et couches) que l'on souhaite faire apparaître dans la fenêtre principale. On parle de « couches » ou de « nœuds ».

Les données sont hiérarchisées suivant une arborescence définie par ERDF. Leur échelle d'affichage est également paramétrée par ERDF et n'est pas à la main des utilisateurs.

Pour afficher des données supplémentaires, cocher les cases correspondantes. Pour masquer des données, décocher les cases concernées. Lorsqu'un « nœud » est décoché, toutes les données qu'il regroupe sont masquées.



**Exemple :**

- 1 Dans la fenêtre principale sont affichées les données France Raster, plan d'ensemble et le réseau Moyenne Echelle.
- 2 Le nœud « **1/2500<sup>ème</sup>** » est décoché dans le scénario, le plan France Raster 1/2500<sup>ème</sup> est donc masqué dans la fenêtre principale.
- 3 Le nœud « **Moyenne Echelle** » est décoché dans le scénario : cela décoche également tous les nœuds inférieurs de celui-ci et toutes les données réseau Moyenne Echelle de la fenêtre principale sont masquées.


➤ Pour créer un scénario personnalisé :

Il est possible, en plus du scénario d'affichage Commun existant par défaut, de créer un ou plusieurs scénarios d'affichage personnalisés :

- 1 Faire un clic droit sur le scénario d'affichage « **Données** » par défaut : « **Données du réseau ERDF et fonds de plans** »
- 2 Faire un clic gauche sur « **Dupliquer** ».
- 3 Saisir le nom du nouveau scénario dans le pop-up qui s'affiche à l'écran.
- 4 Le nouveau scénario apparaît dans la liste des scénarios d'affichage « **Personnel** ».
- 5 Faire un clic droit sur ce nouveau scénario pour : **Dupliquer, Supprimer, Renommer** ou **Exporter** celui-ci.



- Les thèmes cochés dans le scénario personnalisé, sont identiques à ceux cochés dans le scénario commun au moment de la duplication.
- Pour activer le scénario à utiliser, il vous suffit de cocher la case qui se trouve devant son nom.
- Ce scénario apparaîtra à nouveau lors d'une prochaine connexion sur le même poste de travail. Les thèmes initialement cochés seront conservés.






### Pour dupliquer, supprimer, renommer, exporter ou importer un scénario personnalisé :

Il est possible, à partir d'un scénario d'affichage personnalisé de le dupliquer, le supprimer, le renommer ou l'exporter en réalisant un clic droit sur celui-ci :

- Faire un clic gauche sur « **Dupliquer** », fonctionne comme pour dupliquer le scénario de « **Données** » existant par défaut.
- Faire un clic gauche sur « **Supprimer** », puis valider le pop-up qui demande si vous souhaitez supprimer ce scénario personnalisé.
- Faire un clic gauche sur « **Renommer** », puis renseigné et valider le pop-up qui vous demande le nouveau nom de ce scénario personnalisé.
- Faire un clic gauche sur « **Exporter** », une fenêtre de sélection apparaît pour le choix de répertoire de stockage et du nom de ce scénario, par défaut celui est *NomDuScénario.sco*. Cliquer sur « **Enregistrer** » pour valider l'export du fichier.


Il est également possible d'importer un scénario personnalisé à partir d'un fichier \*.sco :

- 1 ▪ Faire un clic droit sur « **Personnel** », puis un clic gauche sur « **Importer** ».
- 2 ▪ Une fenêtre de sélection apparaît pour le choix du répertoire et du fichier à importer, par défaut le répertoire proposé est celui du dernier export réalisé. Cliquer sur « **Ouvrir** » pour valider l'import du fichier.
- 3 ▪ Le scénario importé s'affiche dans l'onglet « **Personnel** ».



## 7. Utiliser les outils

### 7.1 Outil de dessin

Pour utiliser l'outil de dessin, cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils.

*L'outil de dessin est accessible également depuis la fenêtre d'impression, onglet « **Avancé** ».*

La boîte de dessin s'affiche verticalement à gauche dans la fenêtre principale :



Outil sélection : permet de déplacer, redimensionner ou supprimer un objet ou annotation



Création d'une ligne simple (clic gauche pour valider le trait)



Création d'une ligne brisée (clic droit pour valider le trait)



Création d'un rectangle (nécessite 2 clic pour définir les 2 extrémités et valider la forme)



Insertion d'annotations (un clic pour indiquer l'endroit choisi sur la carte puis saisie)



Création d'un polygone (clic droit pour fermer le polygone et valider la forme)



Création d'un cercle (clic gauche pour valider le trait)




Création d'une ligne brisée avec flèche (clic droit pour valider le trait)









Choix de la couleur du dessin (sélectionner avant de dessiner)

- Il est impossible de modifier un élément du plan.
- Il est impossible d'enregistrer le dessin pour une modification ultérieure.

## 7.2 Outil de mesure

Pour utiliser l'outil de mesure, cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils.



- Cliquer sur le plan pour placer les points de mesure représentés par des drapeaux rouges  sur la carte à chaque clic gauche. La distance qui s'affiche dans la barre d'état est la distance totale, soit la somme des dimensions de tous les segments tracés.
- Faire un clic droit pour arrêter la mesure.
- La fonction est également désactivée à l'utilisation du zoom par sélection  ou de l'accroche .
- Pour naviguer dans le plan tout en continuant la mesure, utiliser les zooms   via la barre d'outils ou le zoom molette.




## 7.3 Transparence des plans

Il est possible de régler la transparence des différents types de données (thèmes) :

- 1 Faire un clic droit sur la couche dans le scénario d'affichage (1/2500<sup>ème</sup> dans l'exemple).
- 2 Faire un clic gauche pour sélectionner « **transparence** ».
- 3 Régler le pourcentage souhaité sur la barre de réglage qui apparaît à l'écran et cliquer sur « **OK** ».



Le pourcentage de transparence restera affiché sur le nœud concerné








## 7.4 Module d'impression et d'export



Pour afficher le module d'impression, cliquer sur le panneau rétractable : **Impression**



- Pour activer l'**outil d'impression**, du module d'impression, cliquer sur l'imprimante , celui-ci est activé par défaut.
- Pour activer l'**outil d'export**, du module d'impression cliquer sur la disquette .
- Pour activer l'**outil de copie**, du module d'impression, cliquer sur le bouton .

Pour chacun de ces outils, renseigner les onglets « **Format** » et « **Avancé** » :




- ☐ Cliquer sur l'onglet « **Format** » : **1**
  - Sélectionner l'échelle dans la première liste déroulante : du 1/200 au 1/100000.
  - Sélectionner le format et l'orientation dans la deuxième liste déroulante.
- ☐ Cliquer sur l'onglet « **Avancé** » : **2**
  - Choisir la résolution dans la liste déroulante : de 72 dpi à 300.
  - Cocher la case « **Monochrome** » pour imprimer, exporter ou copier en noir et blanc.
  - *Remarque : La fonction « utiliser les plages d'échelle » pour redimensionner les caractères et objets en fonction de l'échelle utilisée n'est pas opérationnelle.*




### 7.4.1 Imprimer


- 1 Renseigner les onglets « **Format** » et « **Avancé** » comme indiqué précédemment. *La taille du cadre d'impression dépend de l'échelle et du format papier renseignés dans l'onglet « **Format** ».*
- 2 Positionner le cadre dans la fenêtre principale pour définir la zone d'impression.

Il est possible d'effectuer une rotation du cadre d'impression :



- Cliquer sur celui-ci quand la main remplace l'icône de la souris, le bouton  s'affiche sur le contour du cadre.
- Faire un cliquer/glisser sur le nouveau bouton , l'icône  apparaît et la fenêtre tourne sur elle-même.


- 3 Cliquer sur le bouton « **OK** » pour lancer l'impression : choisir ensuite l'imprimante.



Si vous souhaitez faire une autre impression, cliquer à nouveau sur l'icône  du module d'impression.


## 7.4.2 Exporter


- 1 Renseigner les onglets « **Format** » et « **Avancé** » comme indiqué précédemment. *La taille du cadre d'impression dépend de l'échelle et du format papier renseignés dans l'onglet « **Format** ».* Sélectionner le répertoire de sauvegarde dans l'onglet « **Avancé** » en cliquant sur «**Parcourir** ».
- 2 Positionner le cadre dans la fenêtre principale pour définir la zone d'impression. Il est possible d'effectuer une rotation du cadre d'impression en cliquant sur celui-ci, puis faire un cliquer/glisser sur le bouton  qui apparaît sur le contour du cadre.
- 3 Sélectionner le format de sortie (**pdf, gif ou jpg**) dans la liste déroulante à droite de l'icône .
- 4 Saisir le **nom du document** dans le champ libre.
- 5 Cliquer sur le bouton « **OK** » pour générer l'export.



Un export est alors enregistré dans le répertoire sélectionné à l'étape 1 au format choisi en 3 et avec le nom saisi à l'étape 4.

### 7.4.3 Copier pour coller dans un document


- 1 Renseigner les onglets « **Format** » et « **Avancé** » comme indiqué précédemment, sauf pour la résolution bloquée à 96 dpi. *La taille du cadre d'impression dépend de l'échelle et du format papier renseignés dans l'onglet « **Format** ».*
- 2 Positionner le cadre dans la fenêtre principale pour définir la zone d'impression. Il est possible d'effectuer une rotation du cadre d'impression en cliquant sur celui-ci, puis faire un cliquer/glisser sur le bouton  qui apparait sur le contour du cadre.
- 3 Cliquer sur le bouton « **OK** » pour générer une copie.



Il est alors possible de coller cette copie dans d'autres applications : Paint, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ...

## 7.5 Street View

L'outil **Street View** permet d'afficher des photos d'un endroit choisi, par le lien **Google Maps** :




- 1 Se localiser.
- 2 Positionner la souris sur le plan et cliquer droit sur « **Street View** », puis « **Ouvrir dans le navigateur** ».
- 3 Le navigateur Google MAP s'ouvre et affiche la photo correspondant à la sélection.

**Remarque** : L'accrochage que vous activez avec la souris en vous positionnant sur la photo, vous permet de naviguer sur Google MAPS.

## 7.6 Copier du texte


Pour accéder à l'outil **Copier le texte**, placer la souris sur un texte de la fenêtre principale, faire un clic droit puis un clic gauche sur « **Copier le texte** ». Sélectionner ensuite le texte dans la liste proposée.



Il est alors possible de coller cette copie dans d'autres applications :  
Paint, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ...



## 7.7 Modifier la couleur des scan25

Il est possible de modifier la couleur des données de type scan25 (thème) :

- Cliquer sur le bouton , dans la barre d'outils.
- Sélectionner dans la liste parmi les choix de couleur suivant : couleur d'origine, vert et bleu, niveaux de gris et atténué.





## 8. Annexe : plages d'échelles

### Plages d'échelles - Scénario Commun existant par défaut

Thème de données Réseaux	Xmin	Xmax	Ymin Forcé	Ymax Forcé
Grande échelle V2+	1	999	1	1999
Grande échelle V3	1	999	1	1999
Hyperliens Grande échelle	1000	9 999	1000	14999
Plan d'assemblage	1000	9 999	250	49999
BDP BT	1000	4999	250	49999
SIG ELEC ( Hors tronçons HTA)	1000	4999	250	49999
BDP HTA	1000	9 999	250	124 999
SIG ELEC (tronçons HTA)	1000	9 999	250	249 999

Thème de données Fond de plan	Xmin	Xmax	Ymin Forcé	Ymax Forcé
FDP Cadastre	1000	3499	250	50000
SCAN 25	3500	34999	3500	49999
France Raster 1/2500eme	3500	6499	250	6499
France Raster 1/5000eme	6500	12499	6500	12499
France Raster 1/10000eme	12500	34999	12500	34999
France Raster 1/20000eme	35000	99999	35000	99999
France Raster 1/100000eme	100000	249999	100000	249999
France Raster 1/250 000eme	250000	499999	250000	499999
France Raster 1/500 000eme	500000	999999	500000	999999
France Raster 1/1000 000eme	1000000	3999999	1000000	3999999
France Raster 1/4000 000eme	4000000	10000000	4000000	10000000
Limite de communes	15000	149999	5000	149999
Limite de départements	150000	100000000	150000	100000000

## 9. FAQ